

en 35 mm, les codes 4 chiffres  
Kodak commencent par :  
5 au lieu de 7  
pour l'acétate  
2 au lieu de 3  
pour le polyester

**Film de Prise de vues**  
**Négatif (ou Inversible)**  
S8 ou 16 mm  
7231,7222,7276,7278

DEV (D96)

**Original**  
**Négatif**  
S8 ou 16 mm

**Film d'enregistr. son**  
16 mm  
3378

DEV (D97)

**Négatif son**  
**Négatif**  
16 mm

**Film de Prise de vues**  
**Inversible**  
S8 ou 16 mm  
7231,7222,7276,7278

DEV (C4)

**Original**  
**Positif**  
S8 ou 16 mm

TIRAGE

TIRAGE

TIRAGE

TIRAGE

**Film de Tirage**  
16 mm (Inversible)  
7361 (n'existe plus)

DEV (C4)

**Dupli**  
**Négatif**  
16 mm

**Film de Contrepage**  
16 mm  
7366

DEV (D96)

**Master ou Inter («Marron»)**  
**Positif**  
16 mm

**Film de Tirage**  
16 mm  
7302 (7363)

DEV (D97)

**Copie**  
**Positif**  
16 mm

**Film de Contrepage**  
16 mm  
7234 (7231)(7302,7363)

DEV (D96 (D96)(D97))

**Inter**  
**Négatif**  
16 mm

**Film d'enregistr. son**  
16 mm  
3378

DEV (D97)

**Négatif son**  
**Négatif**  
16 mm

**Film de Tirage**  
16 mm (Inversible)  
7361 (n'existe plus)

DEV (C4)

**Copie**  
**Positif**  
16 mm

**Film de Tirage**  
16 mm  
7302 (7363)

DEV (D97)

**Copie**  
**Positif**  
16 mm

**Film de Contrepage**  
16 mm  
7234

DEV (D96)

**Inter**  
**Négatif**  
16 mm

**Négatif son**

TIRAGE

**Film de Tirage**  
16 mm  
7302 (7363)

DEV (D97)

**Copie**  
**Positif**  
16 mm

**1/ 16 mm N & B :**

**ORIGINAUX**  
**DEVELOPPÉS**  
**EN NÉGATIF**

**Film de Tirage**  
16 mm  
7302 (7363)

DEV (D97)

**Copie**  
**Positif**  
16 mm

**2/ 16 mm N & B :**

**ORIGINAUX**  
**DEVELOPPÉS**  
**EN INVERSIBLE**